

IH  
type

安全目安荷重  
W 900...40kg  
W1200...30kg


安全上のご注意

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。間違った方法での組み立てなどを行なうと思わぬケガや事故などに至る危険性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。各記載の注意・警告にそわず誤った取り扱いを行なった場合についてはいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。


(1)

パーツリスト  
parts list

※必ずパーツの内容を確認してください



【共通ジョイント部ロック機構】



(3)



重大な事故が発生する可能性があるため、以下の危険行為は絶対に行わないでください



警告表示の種類



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害を示しています。  
(※1) 傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす  
(※2) 物的損害とは、建屋・店内財に関わる拡大損害をさす



「してはいけない」行為を示しています。



「必ず行なっていただく」行為を示しています。


株式会社ロイヤル

大阪 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15 TEL:06-6789-1234  
東京 〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8 TEL:03-3634-6180

(2)


【メインジョイント部ロック機構】

組み立て時



バラシ時

付属の専用スイッチを利用します(P.8参照)



(4)


【組み立て説明図】

1 左脚部分・右脚部分を組立てます。




2 脚全体を組立てます。


1で組み立てた左右の脚部分の間に、2角穴付アンダーパイプを取り付けます。




3 ③縦パイプを挿入します。(スリット穴を利用しない場合は特に指定はございません)






4 ①ダボ付ハンガーパイプを1・2・3の順番で取り付けます




5 アジャスターを回し、脚のガタつきを調整します。




【バラシ説明図】



共通ジョイント部ロック解除手順





WH  
type

安全目安荷重  
W 900...40kg  
W1200...30kg

安全上のご注意


ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。間違った方法での組み立てなどを行なうと思わぬケガや事故などに至る危険性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。各記載の注意・警告にそわず誤った取り扱いを行なった場合についてはいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

(1)


パーツリスト  
parts list

WH  
type

※必ずパーツの内容を確認してください



【共通ジョイント部ロック機構】



(3)



重大な事故が発生する可能性があるため、以下の危険行為は絶対に行わないでください



警告表示の種類



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害を示しています。  
(※1) 傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす  
(※2) 物的損害とは、建屋・店内財に関わる拡大損害をさす



「してはいけない」行為を示しています。



「必ず行なっていただく」行為を示しています。


株式会社 ロイヤル

大阪 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15 TEL:06-6789-1234  
東京 〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8 TEL:03-3634-6180

(2)


【メインジョイント部ロック機構】

組み立て時



バラシ時

付属の専用スイッチを利用します(P.8参照)



(4)


【組み立て説明図】

1 左脚部分・右脚部分を組立てます。




2 脚全体を組立てます。

1で組み立てた左右の脚部分の間に、②角穴付アンダーパイプを取り付けます。




3 ③縦パイプを挿入します。(スリット穴を利用しない場合は特に指定はございません)




スリットが上にくるようにし、切り欠きを内側にして挿入します。


スリットが下にくるようにし、切り欠きを内側にして挿入します。




4 上部を組み立てる




5 上部を1・2・3の順番で取り付けます




6 ワイドパイプを合体します




7 アジャスターを回し、脚のガタつきを調整します。



【バラシ説明図】





OH  
type

安全目安荷重  
W 900...40kg  
W1200...30kg


安全上のご注意

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。間違った方法での組み立てなどを行なうと思わぬケガや事故などに至る危険性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。各記載の注意・警告にそわず誤った取り扱いを行なった場合についてはいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

(1)



重大な事故が発生する可能性があるため、以下の危険行為は絶対に行わないでください



警告表示の種類



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害を示しています。  
(※1) 傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす  
(※2) 物的損害とは、建屋・店内財に関わる拡大損害をさす



「してはいけない」行為を示しています。



「必ず行なっていただく」行為を示しています。

株式会社ロイヤル


大阪 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15 TEL:06-6789-1234  
東京 〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8 TEL:03-3634-6180

(2)


パーツリスト  
parts list



※必ずパーツの内容を確認してください




【共通ジョイント部ロック機構】



(3)


【メインジョイント部ロック機構】

組み立て時



バラシ時

付属の専用スイッチを利用します(P.8参照)



(4)


【組み立て説明図】

1 左脚部分・右脚部分を組立てます。




2 脚全体を組立てます。

1で組み立てた左右の脚部分の間に、②角穴付アンダーパイプを取り付けます。




3 ③縦パイプを挿入します。(スリット穴を利用しない場合は特に指定はございません)




スリットが上にくるようにし、切り欠きを内側にして挿入します。

スリットが下にくるようにし、切り欠きを内側にして挿入します。




(5)

【バラシ説明図】



①縦パイプからOH用ジョイントを片側外す  
ジョイント部ロック解除方法P.8を参照

②縦パイプのテンションを解除




③L型のまま縦パイプを引き抜く


④もう片方の縦パイプも引き抜く

(7)


4 ②ワイドパイプに①OH用ジョイントを取り付けます。




5 上部を1・2・3の順番で取り付けます。



6 アジャスターを回し、脚のガタつきを調整します。




(6)



⑤縦パイプからOH用ジョイントを外す  
ジョイント部ロック解除方法、下図を参照


⑥ワイドパイプからOH用ジョイントを外す



⑦角穴付きアンダーパイプからメインジョイントを外す

⑧メインジョイントから脚ジョイントを外す  
ジョイント部ロック解除方法、下図を参照

共通ジョイント部ロック解除手順




①専用スイッチ内側の凸ピンをパイプ側の長穴部分に合うように取り付ける

②パイプ側に押しながらジョイント側へスイッチをスライドさせロックを解除

③スイッチをパイプ側に押しのままジョイント部分を引き抜く

(8)



OL  
type

安全目安荷重  
W 900...40kg  
W1200...30kg

安全上のご注意


ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。間違った方法での組み立てなどを行なうと思わぬケガや事故などに至る危険性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。各記載の注意・警告にそわず誤った取り扱いを行なった場合についてはいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

(1)


パーツリスト  
parts list

OL  
type

※必ずパーツの内容を確認してください



【共通ジョイント部ロック機構】



(3)



重大な事故が発生する可能性があるため、以下の危険行為は絶対に行わないでください



警告表示の種類



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害を示しています。  
(※1) 傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす  
(※2) 物的損害とは、建屋・店内財に関わる拡大損害をさす



「してはいけない」行為を示しています。



「必ず行なっていただく」行為を示しています。


ロイヤル

大阪 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15 TEL:06-6789-1234  
東京 〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8 TEL:03-3634-6180

(2)


【メインジョイント部ロック機構】

組み立て時



バラシ時

付属の専用スイッチを利用します(P.8参照)



(4)


【組み立て説明図】

1 左脚部分・右脚部分を組立てます。




2 脚全体を組立てます。

1で組み立てた左右の脚部分の間に、②角穴付アンダーパイプを取り付けます。




3 ③縦パイプを挿入します。(スリット穴を利用しない場合は特に指定はございません)




スリットが上にくるようにし、切り欠きを内側にして挿入します。


スリットが下にくるようにし、切り欠きを内側にして挿入します。




4 ②ワイドパイプに①OH用ジョイントを取り付けます。







5 上部を1・2・3の順番で取り付けます。



6 アジャスターを回し、脚のガタつきを調整します。



【バラシ説明図】



共通ジョイント部ロック解除手順

